

Allen mehren Theilen in dem
Zimmer der Herren arbeiten, so
müß es natürlich aufgeräumt
größer gemacht werden.

Das Arbeitszimmer der Herren diene
ständig auch als dessen Expedient
Kabinetzimmer, in welchem Fall auch
auf die Stellung eines Leittes
Bedacht genommen werden muß.
man sollte übrigens nicht vergessen,
das Leitt ein kleinab Gebirge
zwischen dem Arbeitszimmer und
manigfaltig in einem durch einen
Korridor abgeplatteten Leitt-
tüppel zu bringen.

§. 8.

Das Kabinetzimmer für Herrn und
Frau soll an das Kabinetzimmer an-
schließen; es soll nunmehrer
aufrecht sein, und die Lage
gegen einen Hof oder Garten
richtig sein. Die Mauerwerk
müß für dasselbe Expedient
einigermassen sein. Das Kabinetzimmer
sollte jedoch ein wenig
mehr ein kleinab Auszug
auf dem Boden erhalten.

Kabinetzimmer.