

Ausfließend an diesen offenen Ziel-
platz wird auf sehr häufig im be-
deuteten Platz ausgeführt, welches
sonst möglich in direkte Verbindung
mit dem Gefüllraum zu bringen
ist. Um die Größe dieser bedekten
Plätze zu ermitteln kann man
für jeden Fuß der 2-2 1/2 Fuß sein.
Bei den häufigen Gefüllgebäuden sind
statt dieser bedekten Zielplätze häufig
eine besondere Türzufälle (Türzufall)
ausgeführt.

Construction der Wände und Mauern eines Schulgebäudes

Die Grundbedingung für die
Construction dieser Mauern ist die,
daß sie stets vollkommen trocken sein
müssen. Der Regen u. das Abwasser
müssen am Fuß in Köpfen abgeleitet
werden in, so daß es auf dem
dem Boden sehr rasch abfließt. Die
Wände sollten sonst möglich maffig
über dem Himmel stehen, es sollten
denn auf die feuchtesten Wände
ausgeführt werden bleiben. Hier aber für
kleinere Anlagen od. Billigkeit
gönnen solche feuchtesten Wände
dafür Anwendung können, so
ausführt es sich die Außenwände