

so muß für jede Abtheilung ein
besonderes Lederzimmer angelegt
werden. Diese Lederzimmer müssen
erst allem sehr hell sein, die Wände,
Decken u. Fußboden möglichst
wasserdicht gemacht werden. Zu
dem Zweck wird man Fußboden
u. Decken u. Zimmerdecken, auf das ge-
wöhnliche selbst einen Latex u. Abzucht,
überzieht u. streicht, den ganzen
Boden das Gefälle nach innen tief,
den Kinnel geben u. so möglich mit
einem Holzlatenrost überdecken.
Die Zimmerwände sind mit zerkleinertem
Wergütz u. auf das Tuche des Leder-
zimmers mit Holzlatenfließen zu
bedecken. Die Wände selbst werden
am besten mit einem weissen
Lime hergestellt. Wenn außerdem noch
Kalkbäder vorhanden sind, so sollte
man die Wandverkleidung
bis über den Kalkbaderüst er-
strecken. Wenn außerdem noch ein
solcher Leder-Kammer sehr feine
Leder, Leder mit Wasserdrück,
für u. s. w. gemacht werden muß,
so hat man den Lederzimmer
besonders kleine Holzzimmer bei,
zugeben, welches als Ankleideraum
dienen kann, das Leder u. die
Holzzimmer sind immer feigbar zu