

Bauconstructionskunde.

II.

§ 1.

Verbindungen angesehener Hölzer.

Weser von Mauerplatten, Schellen u. s. w.

Fig. 1. Der gerade Kopf bei Pfetten

Fig. 2. Der schräge Kopf bei Balken

Fig. 3. Dabfalten

Fig. 4. Das kürze Stab mit Zugschrau
bei Eisen

Fig. 5. Dab lange Stab mit Holzriegel

Fig. 6. Dab lange Stab mit Eisen
zum Kopf mit Mittelstiftschrauben

Fig. 7. Dab lange Stab mit Kamm
und Knie

Fig. 8. Fachwerkblatt. Dab Einsetz.
stuck so befestigt in der Regel mit
Eisenstift.

Fig. 9. Eisenblech auf Eisenstift

Fig. 10. Gerade Kopf mit eisernen Stiften

Fig. 11 u. 12. Dab abblattingen

Fig. 13 Dab gläserne an einem Balken

Fig. 14 Dab abblatting mit Eisenblech,
Eisenstift und Eisenstiftung

Fig. 15. Der stumpfe Kopf auf Eisenstiftung
mit Mittelband od. Mittelstiftschrauben

