

ii. Was man zu sparen, auf grabt man sie in die Erde ein, od.
legt sie ungeschützt fortan. Die Hinn können sich in diesen
Ofen sehr bequem, wie viel dergleichen, ein anderer Teil sind
nicht gebräuchl, die geschuliften Goldofen die vorübergehend, oft
mit für einen Tag od. einige Stunden angelegt sind die sind
zweifellos die besten dieser Ofen, bei ihnen sind die mit die
Zuführungen, die innere Verkleidungen der Umfassung,
man hat auf eine Höhe von 1,25 - 1,50 met., auch auf die
Mäntel in den Feuerzügen mit gebräuchl Hinnungen
die Finterräumungen werden mit lufttrocknen Hinnungen
gestellt. Die obere Hälfte ist gut keine Ummantelung, sondern
die Zylinder werden auf außen von Zylinderstäben in abge-
kürzt gesetzt in. Das mit Holz überzogen in. zugeführt. Die Deck-
der Feuerzügen werden durch die gestetzt, sie übertragende Roll-
stufen gebildet, die Zuführungen befinden sich auf 2 Seiten
einander gegenüber.

Das sogen. Holländische Ofen ist schon überzöhl, sind es mit
Zug, Feuer = od. Rückfluss gestetzt, so besteht es 2 Rufen
Zuführungen in. Rufen. Bei Holzfeuern genügt ein
Rufe Zuführungen. Um viele sollkommen ist das

Casseler Feuer, es ist überzöhl. ist liegenden Zug
Zuführung in wird mit Rückfluss betrieben. Für die Luft-
zuführung sind besondere Kanäle angelegt; der Zug durch
den Zylinder kann durch Zylinder regulirt werden. Zwischen
Feuerstäben in. dazu zu verwendenden Feuerzügen befindet sich
eine Wand aus feinsten Hinn mit zahlreichen Öffnungen,
welche eine gleichmäßige Verteilung der feinsten Gase bewirken
Das Casseler Ofen ist schon ausserordentl ^{genutzt} ~~genutzt~~ ^{genutzt} ~~genutzt~~. Die
hierbei beschriebenen Ofen sind sämtlich für geschäftlichen Betrieb