An die Stelle dieser modernen Balkone waren noch bis vor 100 Jahren die sogen: Erker üblich, welche auch für unser Clima viel angemessener wären. Nebige Skizzen deuten einige solcher Erkerformen an.

Fig. 6 ist eine Erkerform, wie sie häufig in Tyrol gefunden wird.

Fig. 7 ist eine zweckmäßige Art, einen Erker auf die Ecke eines Hauses anzubringen.

Daß das Wohnzimmer in den Häusern der ärmeren Classe gleichzeitig als Arbeitszimmer, Speise- und Gesellschaftszimmer dient, wurde schon angedeutet. Nie sollte es aber gleichzeitig als Schlafzimmer benützt werden.

In reicheren Wohnungen bringt man gerne ein kleines Cabinet neben dem Wohnzimmer an. Es dient, um sich etwas mehr zurück=ziehen zu können, weshalb es keinen directen Ausgang nach